

スプレケミコート

各種ライニング管用

防食補修剤（スプレー式）

パイレンで出来たキズ・剥がれ等の補修に！
余ネジ部分の防食補修に！

<使用方法 & 注意事項>

1. 天候の良い日、湿度の低い日を選び、作業してください。
2. 塗布部分のゴミ・油分・水分・サビ等を完全に除去してください。
(不完全な場合、隙間が生じ硬化後に剥がれ落ちる場合があります)
3. 不必要な箇所には、マスキングテープ等での処理を行ってください。
4. 塗布前に、本体をよく振り動かし、中身を攪拌してください。
5. 過剰塗布には十分気を付けてください。(液ダレが生じ回りを汚します)
6. 2度塗りの場合は、完全乾燥後に行ってください。
7. 容器を逆さまにした状態では、使用出来ませんので御注意ください。
8. 使用後、容器を逆さにして空吹きし、ノズルを拭いてください。

2タイプの色調

Hタイプは灰色

Mタイプは青色

<取扱上の注意事項>

1. 人体に向けて、使用しないでください。
(有機溶剤を含む製品ですので、風向きを考慮し、使用者や周りの人にかからない様にし、使用后換気をよくしてください)
2. 幼児の手の届かない所に、保管してください。
(誤飲・誤食をしない様に注意してください)
3. 保管方法は、直射日光・湿気を避け、冷暗所・換気の良い所に保管し、火気の周辺・高温になる所等には、絶対に置かないでください。
4. 表示の用途以外には使用しないでください。
5. 残った塗料は新聞紙に吹付け、完全乾燥してから処分してください。
(完全乾燥後の新聞紙は、一般ゴミとして処分できます)
6. 容器を廃棄する場合は、中の塗料とガスを十分に抜き(噴射音がなくなる迄)缶に穴をあけ、一般ゴミと区別し、処分してください。
7. 炎に向けて吹付けたり、火の中に入れるのは絶対にしないでください。
8. **火気と高温には御注意ください**
9. 高圧ガス[DME]・有機溶剤を使用していますので、[労働安全衛生法][消防法][有機溶剤中毒予防法]等の規制に関する規則に従い、十分に注意し、安全にご使用してください。
10. 安全データシートを、弊社までご請求ください。



物 性

*容 量.....	300ml (塗料成分150ml・噴射剤150ml)
*形 態.....	スプレー式エアゾール缶
*乾燥時間.....	20～30分(目安) (条件は、気温20・湿度65%)
*1ケース.....	小箱6本×4＝24本入り 第一石油類(非水溶性) 危険等級

スプレー式防食補修剤ですので、シール剤としては
使用できません！！ ご注意下さい。



山王工業株式会社

東京都新宿区高田馬場2・4・23
TEL 03(3202)0071(代)
FAX 03(3209)0186
<http://www.sannous.co.jp>

販売代理店